

Autorizado:	SR/OS Nº:
Cliente:	Nº Série:
Modelo:	Data visita:

Pré inspeção	Tempo em teste para o técnico presenciar o sintoma		<input type="checkbox"/> h min	<input type="checkbox"/> não presenciado
	Cold booted (STB)	<input type="checkbox"/> Apagado	<input type="checkbox"/> Aceso direto	<input type="checkbox"/> Piscando: <input type="checkbox"/> 1X <input type="checkbox"/> 2X <input type="checkbox"/> 3X <input type="checkbox"/> 4X <input type="checkbox"/> 5X
	Auto diagnóstico <i>*anexar relatório de uso da JIG na OS*</i>	EW diagnóstico	<input type="checkbox"/> Erros: _____	<input type="checkbox"/> Passou
		Uso da JIG ID		<input type="checkbox"/> Executou
	Menu de serviço <i>*anexar foto dos contadores de erro na OS*</i>	WD Count: _____	TCON PMIC Fault Count: _____	
		AR Count: _____	Vcc Fail Count: _____	
		RS Count: _____	Serdes Error Count: _____	
		Outros: _____	Horas de uso do painel: _____	

#	Item	Verificação	Área de verificação	Inspeção de entrada	Inspeção de saída
1	Funcionamento	Pré analise	Não liga	<input type="checkbox"/> Inoperante - [AA1]	<input type="checkbox"/> Não
			Desliga sozinho (fica em standby)	<input type="checkbox"/> Sim - [AA2]	<input type="checkbox"/> Não
			Liga / Desliga intermitente	<input type="checkbox"/> Sim - [AA3]	<input type="checkbox"/> Não
			Sem imagem	<input type="checkbox"/> Sim - [AE1]	<input type="checkbox"/> Não
			Sem som	<input type="checkbox"/> Sim - [AG1]	<input type="checkbox"/> Não
	Funções	Teste do Jog Function (joystick)	<input type="checkbox"/> Falha [AB1]	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Funcionamento OK
		Controle remoto	Pareamento, carga e botões	<input type="checkbox"/> Falha [AM3] <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Funcionamento OK
	Cabos	Cabo de força / fonte externa	<input type="checkbox"/> Falha [AA5] <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Funcionamento OK	
		Cabo One Connect (sem avarias)	<input type="checkbox"/> Falha [AXP] <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Funcionamento OK	

2	Imagem	Executar o Test Pattern <i>*teste via menu de serviço*</i>	Pixel Apagado / Aceso	<input type="checkbox"/> Sim [AE7]	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Imagem OK
			Impurezas (resíduos internos)	<input type="checkbox"/> Sim [AB3]	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Imagem OK
			Partes escuras	<input type="checkbox"/> Sim [AE9]	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Imagem OK
			Burn-in (padrão vermelho)	<input type="checkbox"/> Sim [AEP]	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Imagem OK
			Linhas / Faixas horizontais	<input type="checkbox"/> Sim [AE3]	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Imagem OK
			Linhas / Faixas verticais	<input type="checkbox"/> Sim [AE4]	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Imagem OK
		Imagen em todas as entradas	HDMI 1, 2, 3, 4	<input type="checkbox"/> 1-NOK <input type="checkbox"/> 2-NOK <input type="checkbox"/> 3-NOK <input type="checkbox"/> 4-NOK [AMD]	<input type="checkbox"/> 1-OK <input type="checkbox"/> 2-OK <input type="checkbox"/> 3-OK <input type="checkbox"/> 4-OK	
			RF (Digital / Cabo)	<input type="checkbox"/> Falha [AK3]	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Imagem OK

3	Áudio	Auto falantes	Som intermitente	<input type="checkbox"/> Sim [AG2]	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Áudio OK
			Som distorcido / ruído / vibração	<input type="checkbox"/> Sim [AG4]	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Áudio OK
	Áudio em todas as entradas		HDMI 1, 2, 3, 4	<input type="checkbox"/> 1-NOK <input type="checkbox"/> 2-NOK <input type="checkbox"/> 3-NOK <input type="checkbox"/> 4-NOK [AMD]	<input type="checkbox"/> 1-OK <input type="checkbox"/> 2-OK <input type="checkbox"/> 3-OK <input type="checkbox"/> 4-OK	
			RF (Digital / Cabo)	<input type="checkbox"/> Falha [AK3]	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Áudio OK

4	Rede	Cabo (RJ45) / Wireless	Conexão com internet - Cabo	<input type="checkbox"/> Falha [AKB]	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Funcionamento OK
			Conexão com internet - Wireless	<input type="checkbox"/> Falha [TLA]	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Funcionamento OK
			Teste de acesso ao Netflix	<input type="checkbox"/> Falha [AME]	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Funcionamento OK
			Teste de vídeo no Youtube	<input type="checkbox"/> Falha [AME]	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Funcionamento OK

Pós inspeção	Software <i>*anexar foto do menu de serviço na OS*</i>	FW e SUB - Verificar; Atualizar	Firmware: _____	Submicon: _____
		OPTION (troca de MPBA / painel)	<input type="checkbox"/> PANEL TYPE OK	<input type="checkbox"/> SW MODEL OK
	Estética	Tampa travada e sem avarias		<input type="checkbox"/> OK
	Teste de Estresse <i>*anexar foto do QR code na OS*</i>	Mass Full Test ~ 45min		<input type="checkbox"/> Passou

NDF	Funcionamento do aparelho	Defeito não encontrado	* Espaço para carimbo * - [X01]		

Comentários (em caso de defeito, detalhar o sintoma e as peças trocadas):		

Verificado por:	Assinatura do cliente:
-----------------	------------------------